

# **ADAM MONTMARTRE**

**www.adam18.com**

**Tél : 01 46 06 60 38 Fax : 01 42 59 06 83**

## **Modern Option :**

### **DESCRIPTION**

Pour créer une véritable finition de cuivre ou bronze patiné et des effets de rouille sur tous les supports.

### **CONDITION DE MISE EN OEUVRE**

#### **Pour obtenir un aspect patiné :**

- appliquer au pinceau une 1ère couche de Base cuivrée, dorée, bronze clair ou foncé, après avoir agité le flacon - laisser sécher 10 mn avant d'appliquer une seconde couche
- appliquer la solution de patine avant que la seconde couche ne sèche (au pinceau, au chiffon, ou au pulvérisateur - laisser agir et recommencer 2 heures plus tard si vous souhaitez intensifier l'effet.

#### **Pour obtenir un aspect rouillé :**

- appliquer une 1ère couche de Base Fer au pinceau après avoir agité le flacon
- laisser sécher 10 mn pour appliquer une seconde couche
- appliquer la Solution Oxydation au pinceau, chiffon ou pulvérisateur
- laisser agir et recommencer 2 heures après pour intensifier l'effet.

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement de notre part notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la Législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaire

**Retrouvez nos promotions sur [adam18.com](http://adam18.com)  
[adam.montmartre@gmail.com](mailto:adam.montmartre@gmail.com)**